


**ODSL 8**

**Optische Laser-Distanzsensoren**


de 11-2014/05 50103922-02



**Maßzeichnung**



- A Empfänger
- B Sender
- C optische Achse
- D Drehstecker, um 90° drehbar
- E LED gelb, grün
- F Bedienelement (Drehschalter)
- G Referenzkante für die Messung (Abdeckglas)




**20 ... 500mm**


- Remissionsunabhängige Abstandsinformation
- Analoger Spannungsausgang oder Stromausgang (invertierbar, teachbar)
- 2 teachbare Schaltausgänge (Gegentakt)
- M12-Drehstecker
- Leichte Ausrichtbarkeit durch sichtbares Rotlicht

**Elektrischer Anschluss**


ODSL 8/V66-500-S12



ODSL 8/C66-500-S12



Änderungen vorbehalten • DS\_ODSL8\_VC66\_500\_de\_50103922\_02.fm



**Zubehör:**

(separat erhältlich)

- Befestigungs-Systeme
- Kabel mit Rundsteckverbindung M12 (K-D ...)
- Bedienschutz

## Technische Daten

### Optische Daten

Messbereich <sup>1)</sup>	20 ... 500mm
Auflösung <sup>2)</sup>	0,1 ... 0,5mm
Lichtquelle	Laser
Wellenlänge	650nm (sichtbares Rotlicht)
Max. Ausgangsleistung	< 1,2 mW
Pulsdauer	4ms
Lichtfleck	2x6mm <sup>2</sup> bei 500mm

### Fehlergrenzen (bezogen auf Messabstand)

Absolutmessgenauigkeit <sup>1)</sup>	± 2% bis 200mm / ± 4% 200 ... 500mm
Wiederholgenauigkeit <sup>3)</sup>	± 1% bis 200mm / ± 3% 200 ... 500mm
S/W-Verhalten (6 ... 90% Rem.)	≤ 1,5%
Temperaturdrift	≤ 0,2%/°C

### Zeitverhalten

Messzeit	2 ... 7ms
Ansprechzeit	≤ 20ms
Bereitschaftsverzögerung	≤ 300ms

### Elektrische Daten

Betriebsspannung $U_B$	18 ... 30VDC (inkl. Restwelligkeit)
Restwelligkeit	≤ 15% von $U_B$
Leerlaufstrom	≤ 50mA
Schaltausgang/Funktion <sup>4)</sup>	2 Push-Pull (Gegentakt) Schaltausgänge Pin 2: Q2, PNP hellschaltend, NPN dunkelschaltend Pin 4: Q1, PNP hellschaltend, NPN dunkelschaltend
Signalspannung high/low	≥ ( $U_B - 2V$ ) / ≤ 2V
Analogausgang	Spannung 1 ... 10V, $R_L$ ≥ 2kΩ / Strom 4 ... 20mA, $R_L$ < 500Ω

### Anzeigen

LED grün	Dauerlicht blinkend (kein Teach)	betriebsbereit Störung, Teach-Werte nicht übernommen
LED gelb	Dauerlicht blinkend (kein Teach)	keine Spannung Objekt im geteachten Messabstand (Ausgang Q1 <sup>5)</sup> Teach-Werte nicht übernommen Objekt außerhalb d. geteachten Messabstands (Ausgang Q1 <sup>4)</sup> )

### Mechanische Daten


Gehäuse	Metall
Optikabdeckung	Glas
Gewicht	70g
Anschlussart	M12-Rundsteckverbindung, 5-polig, drehbar

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur (Betrieb/Lager)	-40°C ... +50°C / -40°C ... +70°C
Schutzbeschaltung <sup>6)</sup>	2, 3
VDE-Schutzklasse <sup>7)</sup>	II, schutzisoliert
Schutzart <sup>8)</sup>	IP 67, IP 69K <sup>9)</sup>
Laser Klasse	2 (nach EN 60825-1)
Gültiges Normenwerk	IEC 60947-5-2

- 1) Remissionsgrad 6% ... 90%, bei 20°C, Messobjekt ≥ 50x50mm<sup>2</sup>
- 2) Minimal- und Maximalwert abhängig von Messabstand und Konfiguration des Analogausgangs
- 3) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≥ 50x50mm<sup>2</sup>
- 4) Die Push-Pull (Gegentakt) Schaltausgänge dürfen nicht parallel geschaltet werden
- 5) Keine Anzeige für Ausgang Q2
- 6) 2=Verpolschutz, 3=Kurzschluss-Schutz für alle Ausgänge
- 7) Bemessungsspannung 250VAC
- 8) In der Endlage des Drehsteckers (Drehstecker eingerastet)
- 9) IP 69K-Test nach DIN 40050 Teil 9 simuliert, Hochdruckreinigungsbedingungen ohne den Einsatz von Zusatzstoffen, Säuren und Laugen sind nicht Bestandteil der Prüfung

### Kennlinie Analogausgang:



- A** nicht definierter Bereich
- B** Linearität undefiniert
- C** Messbereich
- D** Objekt vorhanden
- E** kein Objekt erkannt
- F** Messabstand

## Bestellhinweise


	Bezeichnung	Artikel-Nr.
mit M12-Rundsteckverbindung		
und Spannungsausgang	ODSL 8/V66-500-S12	50101879
und Stromausgang	ODSL 8/C66-500-S12	50108361

ODSL 8/V66-500-S12 - 11  
ODSL 8/C66-500-S12 - 11

## Tabellen

### Diagramme

Kennlinie Schaltausgänge:



- A** Hysterese
- B** Schaltpunkt Q1 (Teach-Punkt)
- C** Schaltpunkt Q2 (Teach-Punkt)
- D** Messabstand

## Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!

- Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

- Messzeit abhängig vom Remissionsvermögen des Messobjekts und vom Messmodus.

**Lasersicherheitshinweise – Laserklasse 2**

**⚠ ACHTUNG LASERSTRAHLUNG – LASER KLASSE 2**

**Nicht in den Strahl blicken!**

Das Gerät erfüllt die Sicherheitsbestimmungen gemäß EN 60825-1:2008-05 (IEC 60825-1:2007) für ein Produkt der **Laserklasse 2** sowie die Bestimmungen gemäß U.S. 21 CFR 1040.10 mit den Abweichungen entsprechend der "Laser Notice No. 50" vom 24.06.2007.

- ↳ Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl oder in die Richtung von reflektierten Laserstrahlen!  
Bei länger andauerndem Blick in den Strahlengang besteht die Gefahr von Netzhautverletzungen.
- ↳ Richten Sie den Laserstrahl des Geräts nicht auf Personen!
- ↳ Unterbrechen Sie den Laserstrahl mit einem undurchsichtigen, nicht reflektierenden Objekt, wenn der Laserstrahl versehentlich auf einen Menschen gerichtet wurde.
- ↳ Vermeiden Sie bei Montage und Ausrichtung des Geräts Reflexionen des Laserstrahls durch spiegelnde Oberflächen!
- ↳ **VORSICHT!** Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.  
Die Verwendung optischer Instrumente oder Einrichtungen (z. B. Lupen, Ferngläser) mit dem Gerät erhöht die Gefahr von Augenschäden.
- ↳ Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und örtlichen Laserschutzbestimmungen gemäß EN 60825 (IEC 60825) in der neuesten Fassung.
- ↳ Eingriffe und Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig.  
Das Gerät enthält keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile.  
Eine Reparatur darf ausschließlich von Leuze electronic GmbH + Co. KG durchgeführt werden.


**HINWEIS**

**Lasernwarn- und Laserhinweisschilder anbringen!**

Auf dem Gerät sind Lasernwarn- und Laserhinweisschilder angebracht (siehe ①). Zusätzlich sind dem Gerät selbstklebende Lasernwarn- und Laserhinweisschilder (Aufkleber) in mehreren Sprachen beigelegt (siehe ②).

- ↳ Bringen Sie das sprachlich zum Verwendungsort passende Lasernwarnschild am Gerät an.  
Bei Verwendung des Geräts in den U.S.A. verwenden Sie den Aufkleber mit dem Hinweis "Complies with 21 CFR 1040.10".
- ↳ Bringen Sie die Lasernwarn- und Laserhinweisschilder in der Nähe des Geräts an, falls auf dem Gerät keine Schilder angebracht sind (z. B. weil das Gerät zu klein dafür ist) oder falls die auf dem Gerät angebrachten Lasernwarn- und Laserhinweisschilder aufgrund der Einbausituation verdeckt werden.  
Bringen Sie die Lasernwarn- und Laserhinweisschilder so an, dass man sie lesen kann, ohne dass es notwendig ist, sich der Laserstrahlung des Geräts oder sonstiger optischer Strahlung auszusetzen.

①




**A** Laseraustrittsöffnung  
**B** Laserwarnschild

②

**50101928-02**


<p style="text-align: center;"><b>LASERSTRAHLUNG NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN</b></p> <p>Max. Leistung (peak): 1,2 mW Impulsdauer: 4 ms Wellenlänge: 650 nm</p> <p style="text-align: center;"><b>LASER KLASSE 2 DIN EN 60825-1:2008-05</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RADIAZIONE LASER NON FISSARE IL FASCIO</b></p> <p>Potenza max. (peak): 1,2 mW Durata dell'impulso: 4 ms Lunghezza d'onda: 650 nm</p> <p style="text-align: center;"><b>APPARECCHIO LASER DI CLASSE 2 EN 60825-1:2007</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM</b></p> <p>Maximum Output (peak): 1,2 mW Pulse duration: 4 ms Wavelength: 650 nm</p> <p style="text-align: center;"><b>CLASS 2 LASER PRODUCT EN 60825-1:2007</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RAYONNEMENT LASER NE PAS REGARDER DANS LE FASCIEAU</b></p> <p>Puissance max. (crête): 1,2 mW Durée d'impulsion: 4 ms Longueur d'onde: 650 nm</p> <p style="text-align: center;"><b>APPAREIL A LASER DE CLASSE 2 EN 60825-1:2007</b></p>
<p>AVOID EXPOSURE – LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS APERTURE</p>	
<p style="text-align: center;"><b>RADIACIÓN LASER NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ</b></p> <p>Potencia máx. (peak): 1,2 mW Duración del impulso: 4 ms Longitud de onda: 650 nm</p> <p style="text-align: center;"><b>PRODUCTO LASER DE CLASE 2 EN 60825-1:2007</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RADIAÇÃO LASER NÃO OLHAR FIXAMENTE O FEIXE</b></p> <p>Potência máx. (peak): 1,2 mW Período de pulso: 4 ms Comprimento de onda: 650 nm</p> <p style="text-align: center;"><b>EQUIPAMENTO LASER CLASSE 2 EN 60825-1:2007</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM</b></p> <p>Maximum Output (peak): 1,2 mW Pulse duration: 4 ms Wavelength: 650 nm</p> <p style="text-align: center;"><b>CLASS 2 LASER PRODUCT EN 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>激光辐射 勿直视光束</b></p> <p>最大输出 (峰值): 1,2 mW 脉冲持续时间: 4 ms 波长: 650 nm</p> <p style="text-align: center;"><b>2 类激光产品 GB7247.1-2012</b></p>




## Montagehinweise

Zur Montage stehen Ihnen Befestigungssysteme zur Verfügung, die Sie separat bei Leuze electronic bestellen können. Ansonsten eignen sich die durchgehenden Bohrungen und Gewindebohrungen zur individuellen Montage des ODSL 8, je nachdem in welchen Bereich er eingesetzt wird. Bei der Befestigung ist eine übermäßige Krafteinleitung auf das Gehäuse zu vermeiden.

### Bevorzugte Einfahrrichtung der Objekte




### Bevorzugte Montage bei Objekten mit strukturierter Oberfläche




### Blick durch eine Aussparung

Wenn der ODSL 8 hinter einer Abdeckung installiert werden soll, müssen Sie darauf achten, dass der Ausschnitt mindestens die Größe der Optikglasabdeckung besitzt, da sonst die korrekte Messung nicht gewährleistet werden kann, bzw. nicht möglich ist.



### Ausrichtung auf Messobjekte mit spiegelnder Oberfläche

Wenn das zu erfassende Messobjekt eine spiegelnde Oberfläche hat, ist eine Messung je nach Winkel, in dem das Licht von der Messobjektoberfläche reflektiert wird, nicht möglich. Stellen Sie den Winkel zwischen Sensor und Messobjekt so ein, dass der Sensor das Messobjekt zuverlässig erfasst.




### T<sub>1</sub>-Teach-In mit Drehschalter

1. Messobjekt auf gewünschten Messabstand positionieren (①).

2. Drehschalter auf gewünschte Stellung (Low, High, 1, 2) positionieren (②).  
Auf optische Bestätigung durch Blinken der LEDs warten.

Teach-Funktion	Drehschalterstellung	LED grün	LED gelb
1 V/4 mA-Analogausgang	Low	ein	blinkt
10 V/20 mA-Analogausgang	High	blinkt	ein
Schaltausgang Q1	1	blinken im Gleichtakt	
Schaltausgang Q2	2	blinken im Gegenteil	

3. Zum Teachen Drehschalter auf Stellung "Run" positionieren (③).  
Auf optische Bestätigung durch Ende der Blinksignalisierung warten (grüne LED ein).



### Rücksetzen des Analogausgangs auf Werkseinstellung

#### Rücksetzen 1 V/4 mA-Analogausgang bei 20 mm:

- Messobjekt knapp unter Messbereichsanfang (20 mm) positionieren.
- Drehschalter auf "Low" positionieren. Auf optische Bestätigung durch Blinken der LEDs warten.
- Zum Teachen Drehschalter auf Stellung "Run" positionieren.  
Auf optische Bestätigung durch Ende der Blinksignalisierung warten (grüne LED ein).

#### Rücksetzen 10 V/20 mA-Analogausgang bei 500 mm:

- Messobjekt knapp über Messbereichsende (500 mm) positionieren.
- Drehschalter auf "High" positionieren. Auf optische Bestätigung durch Blinken der LEDs warten.
- Zum Teachen Drehschalter auf Stellung "Run" positionieren.  
Auf optische Bestätigung durch Ende der Blinksignalisierung warten (grüne LED ein).

### Fehlermeldungen

Dauerhaft blinkende LEDs in der Schalterstellung "Run" signalisieren einen nicht erfolgreichen Teach-Vorgang (Sensor nicht betriebsbereit):

LED grün	LED gelb	Fehler
ein	blinkt	Teach 1 V/4 mA-Analogausgang nicht erfolgreich
blinkt	ein	Teach 10 V/20 mA-Analogausgang nicht erfolgreich
blinken im Gleichtakt		Teach Schaltausgang Q1 nicht erfolgreich
blinken im Gegenteil		Teach Schaltausgang Q2 nicht erfolgreich

Abhilfe:

- Teach-Vorgang wiederholen oder
- Sensor zur Wiederherstellung der alten Werte spannungsfrei schalten.

