

BL RB

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC/ 50 Hz

Leistung: 40 W

Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: E14

Außenmaße:

Durchmesser: 95 mm

Höhe: 135 mm



Montage:

- Entfernen der Kappe durch Abschrauben der drei Schrauben an der Seite der Blinkleuchte
- Lösen der Glühbirne aus der Birnenhalterung
- Entfernen der Platine durch Lösen der 2 gegenüberliegenden Schrauben
- Es sollte ein 2 x 1 mm² isoliertes Kabel verwendet werden
- Verbinden der Stromleitung mit der Klemme auf der Platine
- Wenn der vorgesehene Platz für die Blinkleuchte feststeht, 2 Löcher mit einer Distanz von 57 mm bohren
- Befestigen der Blinkleuchte an der gewünschten Stelle mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel
- Wiedereinsetzen der Platine ins Innere der Blinkleuchte und die Schrauben festziehen
- Wiederaufstecken der Kappe und befestigen der Schrauben