Überwachungs-Kamera-Attrappe KA 08

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Einleitung
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Diese Kameraattrappe täuscht eine echte Überwachungskamera vor. Hierbei können potentielle Kriminelle oder Diebe abgeschreckt werden. Die Wirkung wird durch eine blinkende Leuchtdiode gesteigert. Die Leuchtdiode wird durch zwei LR 03 (1,5 V, AAA) alkalische Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Die Kameraattrappe ist in einem originalen wetterfesten Anti-Vandalismus-Gehäuse montiert.
Sie ist für die Deckenmontage Innen oder Außen bestimmt.
Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden, wird nicht gehaftet.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Lieferumfang
Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand der Geräte.
- 1 Kameraattrappe
- 1 Warnaufkleber
- 3 Befestigungsschrauben
- 3 Dübel (Ø 5mm)
- 1 Torx-Schlüssel
- Bedienungshinweise

Ausstattung

1 Gehäuseschraube
2 Gehäuseoberteil
3 Kuppel
4 durchsichtige Öffnung
5 Stiftloch
6 Gehäuseunterteil
7 Batteriefach
8 Kameramodulattrappe
9 Befestigungslöcher

⚠ Sicherheitshinweise
- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, Batterien, Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Ersticken!
- Beschädigen Sie keine Leitungen für Gas, Strom oder Telekommunikation beim Befestigen! Andernfalls droht Lebens-, Verletzungsgefahr sowie Beschädigung!
- Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen oder geöffnet werden. Es besteht Lebensgefahr durch Explosion!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Sobald die Leuchtdiode nicht mehr blinkt, müssen die Batterien ersetzt werden, um einer Beschädigung durch Korrosion vorzubeugen.

Anbringung
1. Entfernen Sie die drei Gehäuseschrauben [1] mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel aus dem Gehäuseoberteil [2].
2. Heben Sie das Gehäuseoberteil einschließlich Kuppel [3] vom Gehäuseunterteil [6].
3. Halten Sie das Gehäuseunterteil an die Decke und markieren Sie die drei Befestigungslöcher [9].
4. Bohren Sie je ein 5mm Ø Loch an den markierten Stellen.
5. Setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Löcher.
6. Befestigen Sie das Gehäuseunterteil mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Decke.
7. Legen Sie zwei geeignete Batterien polrichtig in das Batteriefach [7] ein (s. nächstes Kapitel).
8. Drehen Sie die Kameramodulattrappe [8] in die gewünschte Richtung.
8. Setzen Sie das Gehäuseoberteil einschließlich Kuppel wieder auf das Gehäuseunterteil. Beachten Sie dabei, dass der Stift auf der Unterseite des Gehäuseoberteils in das Stiftloch [5] passt.
9. Drehen Sie die Kuppel so, dass die Kameramodulattrappe durch die durchsichtige Öffnung [4] zu sehen ist.
10. Befestigen Sie nun das Gehäuseoberteil einschließlich Kuppel wieder mit den Gehäuseschrauben am Gehäuseunterteil.

Batterien einlegen / wechseln
1. Öffnen Sie die Kameraattrappe, wie im vorigen Kapitel unter Punkt 1. und 2. beschrieben.
2. Legen Sie zwei neue Batterien (LR03, AAA, 1,5V alkalisch; nicht im Lieferumfang enthalten) polrichtig in das Batteriefach [7] ein. Achten Sie auf die Markierung im Batteriefach.
3. Schließen Sie die Kameraattrappe wieder, wie im vorigen Kapitel unter Punkt 8. - 10. beschrieben.

Entsorgung
Sie dürfen Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

CE

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
D - 74229 Oedheim
2010/08/11