

Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

Art.-Nr. BUBE60020



-
- Bedienteil mit Tastatur und RFID-Leser / Proximity-Reader (Mifare-Desfire) für den Innenbereich
 - Zum bequemen Schärfen/Entschärfen der Zentrale mittels berührungslosem RFID-Transponder (Chipschlüssel) oder PIN-Code beim Verlassen/Betreten des Gebäudes
 - Auslesegeschützte RFID-Kommunikation zw. Transponder und Bedienteil via Mifare Desfire EV1 möglich - wahlweise auch via Mifare Classic
 - Schalten von Teilbereichen möglich, z. B. einzelne Abteilungen voneinander getrennt
 - Spannungsversorgung über die BUS-Leitung der Zentrale oder ein externes Netzteil möglich
 - Integration in die Secoris Alarmzentrale (ESEZ60500, ESEZ70500): Scharf/Unscharf per Proximity-Chip, Zuordnung zum User (1 Chipschlüssel/Transponder)
 - Anschluss für Außen-Tastaturleser (ABUS Art.Nr.: BUBE60100) über RS485-BUS (OSDP-Sicherheitsstandard: gesicherte Verbindung, AES128-verschlüsselt)
 - Draht-Meldergruppen (on-Board): 1 (4CC) / 2 (FSL/2CC)
 - 1 Transistor-Schaltausgang on-Board
 - EN 50131 Grad 3 zertifiziert
-

EMA FLEXIBEL & SICHER BEDIENEN.

Das BUS-Bedienteil ist die Hauptkomponente zur Bedienung und Konfiguration des Secoris Einbruchmeldesystems.

Einbruchmeldeanlage einfach und sicher bedienen.

Mit dem BUS-Bedienteil wird das Secoris-Einbruchmeldesystem bedient, geschärft und entschärft: einfach per Chipschlüssel (RFID-Transponder) oder durch Eingabe des PIN-Codes an der Tastatur. Dank integrierter BUS-

Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

Art.-Nr. BUBE60020

Schnittstelle kann ein Außen-Tastaturleser (Schärfungseinrichtung/ASE) angeschlossen werden, um die Anlage vor dem Zutritt ins Gebäude zu bedienen. Bei Anschluss eines Sperrelements bzw. Riegelschaltkontakts am Bedienteil (on-Board Meldergruppenanschluss, Schaltausgang), wird ein zwangsläufiger Zutritt realisiert (kein Zutritt bei geschärfter Anlage).

Einfache Installation im Eingangsbereich

Das Bedienteil wird über die BUS-Leitung der Einbruchmeldezentrale verdrahtet und darüber mit Strom versorgt. So lassen sich die Bedienteile flexibel in verschiedenen Teilen des Gebäudes, etwa etagenweise, anbringen.

LED-Statusanzeige

An der farbigen LED-Anzeige ist der Status der Anlage leicht ablesbar.

Passt sich dezent ins Gebäude ein

Die Tastatur verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Diese ist in der Helligkeit individuell einstellbar sowie abschaltbar.

Hohe Sicherheitsstandards & Zertifizierung

Bei Nutzung entsprechender Transponder (Mifare Desfire EV1 bzw. wahlweise Mifare Classic) erfolgt die RFID-Datenübertragung auslesegeschützt. Und ein Außen-Tastaturleser wird über eine hochsichere Verbindung (OSDP-Standard, AES128-Verschlüsselung) angeschlossen. Das Bedienteil ist zertifiziert nach DIN EN 50131 Grad 3.

Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

Art.-Nr. BUBE60020

Abmessungen	(BxHx-T)128x128x29 mm	Schaltausgänge	1 Open Collector Ausgang
Anschlüsse	RS485 BUS, Schraubterminal für zusätzlichen Tamperkontakt	Spannungsversorgung DC	12 V
Ausgänge	1 Transistorschaltausgang	Stromaufnahme	65 mA
Breite	128 mm	Tiefe	29 mm
EN	Grad 3	Umweltklasse	II
Gehäuse	ABS	Zertifizierungen	EN 50131 Grad 3
Höhe	128 mm	Zonenabschluss	2 DEOL (FSL)
Integrierte Sirene	Ja		
Lesertyp	Mifare DESfire EV1/EV2, Mifare Classic (optional)		
Lieferumfang 01 Beschreibung	Secoris BUS Bedienteil Prox +		
Lieferumfang 01 Menge	1		
Länge	29 mm		
Max. Betriebstemperatur	55 °C		
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %		
Min. Betriebstemperatur	-10 °C		
Montageort	Aufputz		
Nettogewicht	0,2 kg		
Neu	Ja		
Produktgruppe	Bedienung		
Sabotageüberwachung	Ja		