

STX M12x1 CS X-coded Cat.6A CS8X180-3-5IDC533FA000

Montagehinweis / Mounting information (Montageanleitung siehe / Mounting instructions see www.telegaertner.com)

1 Lieferumfang / scope of delivery




Kabeldichtung vormontiert für Kabel Ø > 7.7-9.0 mm
cable sealing assembled for cable Ø > 0.3-0.35 inch

2 Kabelverschraubung aufschieben
slide cable gland onto cable



3 S/FTP



min. 40 mm
min. 1.6 inch
Abisolierlänge
stripping length

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid shield backwards


4 Kabelseite 1



Kabelseite 2



5 Adernpaare in den Adernmanager einführen




6 Schirmfeder betätigen
press down shield cover




7 Adernpaare entdrillen




8 Adern in den Adernmanager einlegen



9 Adern bündig abschneiden, max. 0.3 mm überstehend
Schirmkreuz freihalten
keep shield cross clear



10 X-kodiert / X-coded



11 Anschluss / Connection

Farbcode Colour code	PIN Nr./No.
W - O	1
O	2
W - G	3
G	4
W - BR	5
BR	6
W - BL	7
BL	8

12 Adernmanager ansetzen
locate wire manager



13 Adernmanager einschieben / insert wire manager into plug body



14 Kabeldichtung bündig einschieben
slide in cable sealing flush



15 Kabelverschraubung mit Gabelschlüsseln SW17 und SW15 bis zum Anschlag (ca. 5 Nm) auf den Steckerkörper festdrehen



16 Drehmomentschlüssel torque wrench SW18 / 18AF N80050A0001 0,6 Nm



Demontage / Disassembly

