

Terxon SX/MX LCD-Bedienteil

Art.-Nr. AZ4110

Seite 1 von 2



- Zum Bedienen und Programmieren der Alarmzentrale
- Für Innenbereich und geschützten Außenbereich geeignet
- Bedienen Ihrer Alarmzentrale mit PIN-Code oder Proximity-Chipschlüssel
- Integrierter Proximity-Chipschlüssel-Leser

Das LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon SX und die Terxon MX. In der Nähe des Eingangs montiert, ermöglicht es Ihnen eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung wird das LCD-Bedienteil mit der Terxon SX/MX verbunden. Bis zu 4 Bedienteile können in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsmodule für zusätzlichen Komfort. Von jedem Bedienteil aus kann die Anlage bequem per PIN-Code und Proximity-Chipschlüssel aktiviert oder deaktiviert werden. Weiterhin wird der Zustand der Zentrale über das Klartext-Display des Bedienteiles angezeigt. Systemeinstellungen, vorgenommene Programmierungen sowie den 250-fachen Ereignisspeicher der Terxon SX/MX können Sie hier in Ruhe betrachten - und natürlich auch verändern. Das LCD-Bedienteil ist in einem eleganten Weiß gehalten. Somit ist es nicht nur eine Bereicherung für jeden Eingangsbereich, sondern passt optisch auch zu allen Funk-Komponenten der Secvest 2WAY.

Terxon SX/MX LCD-Bedienteil

Art.-Nr. AZ4110

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT)113x90x23 mm
Anschlüsse	4-adriger Bus, Schraubterminal für zusätzlichen Tamperkontakt, Überfallmelder und Taste zum manuellen Beenden der Ausgangsverzögerung
Breite	113 mm
Gehäusematerial	ABS
Höhe	90 mm
Integrierte Sirene	Integrierter Summer
Länge	23 mm
Leistungsaufnahme	0,36
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	94 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C

Montageort	Innenraum und geschützter Außenbereich
Nettogewicht	0.2 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	54
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	30 mA
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP