

ABB Antriebstechnik

ABB Micro Drive

ACS55, Frequenzumrichter 0,18 bis 2,2 kW/0,25 bis 3 hp Katalog



Vorstellung des ACS55

ABB Micro Drive

Der ABB Micro Drive-Frequenzumrichter wurde für den Einbau in eine Vielzahl unterschiedlicher einfacherer Maschinen entwickelt, wie zum Beispiel automatische Tore, Trainingsgeräte und Whirlpools. Die Frequenzumrichter werden gemeinsam mit weiteren Komponenten über Handelspartner verkauft und sind ab Lager lieferbar.

Die Frequenzumrichter sind kompakt und schmal. Verschiedene Montagearten, wie zum Beispiel auf DIN-Schiene, erleichtern den Einbau in unterschiedliche Schaltschränke. Der ACS55 wird über Schalter und Potentiometer programmiert. Eine erweiterte Programmierung ist mit dem PC-Tool Drive-Config möglich. Der Antrieb arbeitet mit einphasiger Spannungsversorgung und ist standardmäßig für Wohnbereiche geeignet.

Highlights

- Integrierter EMV-Filter für die 1. Umgebung als Standard:
 Mit einphasiger Spannungsversorgung geeignet für
 Applikationen in Wohn- und Gewerbegebieten
- Kompakte und schmale Bauform
- Mehrere Montagemöglichkeiten
- Geringe Motorgeräusche durch hohe Schaltfrequenzen
- Einfache Konfiguration mit Potentiometer und Schaltern
- Schnelle Programmierung des Frequenzumrichters ohne Netzanschluss

Merkmal	Vorteil	Nutzen
Verfügbarkeit und Service	Die Frequenzumrichter sind weltweit verfügbar und in vier	Schnelle und zuverlässige Lieferung mit speziellem
weltweit	Regionen ab Lager lieferbar. Das globale Service- und	Support in fast allen Ländern weltweit.
	Support-Netzwerk von ABB ist eines der größten der	
	Branche.	
Einphasige Spannungs-	Mit einphasiger Spannungsversorgung geeignet für	Niedrigere Verkabelungs- und Installationskosten als bei
versorgung	Anwendungen in Wohn- und Gewerbegebieten.	dreiphasiger Spannungsversorgung.
Schlanke Bauform	Passt problemlos in unterschiedliche Schrankausführungen.	Geringere Schrankabmessungen oder eine höhere
		Belegungsdichte werden ermöglicht.
Mehre Einbaualternativen	Einbau in Schaltschränke mit Schraubbefestigung oder auf	Derselbe Frequenzumrichtertyp kann bei verschiedenen
	DIN-Schiene direkt nebeneinander oder quer möglich.	Konstruktionen verwendet werden, wodurch Zeit und
		Installationskosten gespart werden.
Hohe Schaltfrequenz	Geringes Motorgeräusch	Keine Störung von Anwohnern
Eingebauter EMV-Filter	Hoher Grad elektromagnetischer Verträglichkeit.	In jeder Umgebung geringe EMV-Störaussendung.
	EMV-Filter der Kategorie C2 (1. Umgebung) sind Standard.	
Einfache Konfiguration	Schnelle Inbetriebnahme und einfache Konfiguration.	Deutliche Zeitersparnis. Keine speziellen Kenntnisse
		erforderlich.
DriveConfig-Set als Option	Schnelle, einfache und sichere Konfiguration der Frequenz-	Erhebliche Zeitersparnis. Der Frequenzumrichter kann
	umrichter ohne Netzanschluss.	bereits vor der elektrischen Installation konfiguriert werden.
	Größere Anzahl von Anwendungsparameterwerten und	Der Frequenzumrichter ist für eine Vielzahl von Applikationen
	erweiterte Funktionalität des Frequenzumrichters.	geeignet.
	Sicheres Kopieren der Parameter vom PC in die Frequenz-	Geringeres Fehlerrisiko bei der Inbetriebnahme.
	umrichter.	
Großer Umgebungstemperatur-	Die Frequenzumrichter können in hohen Umgebungs-	Ein Frequenzumrichtertyp, der auch bei anspruchsvollen
bereich für den Betrieb	temperaturen bis 55 °C arbeiten.	Umgebungsbedingungen eingesetzt werden kann.


Einfache Integration der Frequenzumrichter in eine Vielzahl von Applikationen

Der ABB Micro Drive ermöglicht die Vorteile der Drehzahlregelung für eine große Anzahl von Anwendungen, wie Lüfter, Pumpen, Materialtransport, verschiedene gewerbliche Maschinen und viele weitere Antriebsaufgaben.

Bei automatischen Toren regelt der Frequenzumrichter den Motor, der die Schranke hebt und senkt. Er sorgt für einen sanften Start und Stopp des Bewegungsablaufs und reduziert damit die Wartungskosten. Eine schlanke Bauform ermöglicht die Installation des Frequenzumrichters bei knappen Platzverhältnissen im Torantriebsgehäuse.

Bei Nachführeinrichtungen von Solaranlagen regelt der Frequenzumrichter den Elektromotor der die Solarpanels nach dem Sonnenstand ausrichtet. Mit einem Betriebstemperaturbereich bis 55 °C kann der Frequenzumrichter in Umgebungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden. Mit dem Drive-Config-Set können viele Frequenzumrichter schnell und sicher für Hunderte oder Tausende von Solar-Nachführeinrichtungen konfiguriert werden. Bei Laufbändern regelt der Frequenzumrichter den Motor, der das Laufband antreibt. Der Frequenzumrichter sorgt für ein hohes Drehmoment und eine genaue Drehzahlregelung über den Drehzahlbereich des Laufbands mit einer stoßfreien Beschleunigung und Verzögerung. Die Geräuschentwicklung ist durch die hohe Schaltfrequenz gering. Ein standardmäßig integrierter EMV-Filter für die 1. Umgebung sorgt für eine geringe EMV-Emission in allen Betriebsumgebungen.

Bei Bädern mit Whirlpool regelt der Frequenzumrichter die Pumpe, die den Wasserstrahl des Pools erzeugt. Der Benutzer steuert Start, Stopp und Leistung des Jetstrahls über ein Bedienpanel, das an die E/A des Frequenzumrichters angeschlossen wird. Der Frequenzumrichter bietet mit hohen Schaltfrequenzen einen geräuscharmen Betrieb. Sein Kühlkörper ermöglicht den Einbau in Gehäuse mit hoher Schutzart.










Nenndaten, Typen und Spannungen

$P_{\rm N}$	P_{N}	Ausgang	sstrom	Eing	Frequenzumrichter	Sicherung	Verlust-	Kühlluft-	Bau-	H1	H2	W	D	Gewicht
		Nenn-	max.	strom	Тур	Α	leistung	Anforderungen	größe					
kW	hp	strom A	Strom A	А		Typ gG *	W	m³/h **		mm	mm	mm	mm	kg
Integ	rierte	r EMV-Filte	er, 1-phasiç	ge AC-Ein	speisespannung 200/2	40 V, +10/-15	5%, 3-phasig	e Ausgangsspannung 2	00/240 V					
0,18	0,25	1,4	2,1	4,4	ACS55-01E-01A4-2	10	21	Natürl. Konvektion	Α	170	146, 5	45	128	0,65
0,37	0,5	2,2	3,3	6, 9	ACS55-01E-02A2-2	16	32	Natürl. Konvektion	Α	170	146, 5	45	128	0,7
0,75	1,0	4,3	6,5	10,8	ACS55-01E-04A3-2	16	51	Natürl. Konvektion	В	170	146, 5	67, 5	128	0,9
1,5	2	7,6	11,4	18,2	ACS55-01E-07A6-2	25	74	26	D	226	203	70	159	1,6
2,2	3	9,8	14,7	22	ACS55-01E-09A8-2	32	103	26	D	226	203	70	159	1,7
P_{N}	P_{N}	Ausgang	sstrom	Eing	Frequenzumrichter	Sicherung	Verlust-	Kühlluft-	Bau-	H1	H2	W	D	Gewicht
	"	Nenn-	max.	strom	Тур	Α	leistung	Anforderungen	größe					
kW	hp	strom A	Strom A	Α		Typ gG *	W	m³/h **		mm	mm	mm	mm	kg
Ohne	EMV	-Filter, 1-p	hasige AC-	-Einspeis	espannung 200/240 V,	+10/-15%, 3-	phasige Aus	gangsspannung 200/24	0 V					
0,18	0,25	1,4	2,1	4,4	ACS55-01N-01A4-2	10	21	Natürl. Konvektion	А	170	146,5	45	128	0,65
0,37	0,5	2,2	3,3	6,9	ACS55-01N-02A2-2	16	32	Natürl. Konvektion	Α	170	146,5	45	128	0,7
0,75	1,0	4,3	6,5	10,8	ACS55-01N-04A3-2	16	51	Natürl. Konvektion	В	170	146,5	67,5	128	0,9
1,5	2	7,6	11,4	18,2	ACS55-01N-07A6-2	25	74	26	С	194	171	70	159	1,2
2,2	3	9,8	14,7	22	ACS55-01N-09A8-2	32	103	26	С	194	171	70	159	1,3
P_{N}	P_{N}	Ausgang	sstrom	Eing	Frequenzumrichter	Sicherung	Verlust-	Kühlluft-	Bau-	H1	H2	W	D	Gewicht
		Nenn-	max.	strom	Тур	A	leistung	Anforderungen	größe					
kW	hp	strom A	Strom A	Α		Typ gG *	w	m³/h **		mm	mm	mm	mm	kg
Integ	rierte	r EMV-Fil	ter, 1-phas	sige AC-I	Einspeisespannung 1	10/120 V, +1	0/-15%, 3-p	hasige Ausgangsspan	nung 200	/240 V			•	
0,18	0,25	1,4	2,1	6,4	ACS55-01E-01A4-1	10	24	Natürl. Konvektion	Α	170	146,5	45	128	0,65
0,37	0,5	2,2	3,3	9,5	ACS55-01E-02A2-1	16	35	Natürl. Konvektion	A	170	146,5	45	128	0,7
P_{N}	P_{N}	Ausgang	gsstrom	Eing	Frequenzumrichter	Sicherung	Verlust-	Kühlluft-	Bau-	H1	H2	W	D	Gewicht
		Nenn-	max.	strom	Тур	Α	leistung	Anforderungen	größe					
kW	hp	strom A	Strom A	Α		Typ gG *	W	m³/h **		mm	mm	mm	mm	kg
Ohne	Ohne EMV-Filter, 1-phasige AC-Einspeisespannung 110/120 V, +10/-15%, 3-phasige Ausgangsspannung 200/240 V													
0,18	0,25	5 1,4	2,1	6,4	ACS55-01N-01A4-1	10	24	Natürl. Konvektion	А	170	146,5	45	128	0,65
0,37	0,5	2,2	3,3	9,5	ACS55-01N-02A2-1	16	35	Natürl. Konvektion	Α	170	146,5	45	128	0,7

^{*} Empfohlene Werte. Keine superflinken oder Low-Peak-Sicherungen benutzen. Die örtlichen Vorschriften beachten.

^{**} Die Mindestabstände für die Installation müssen beachtet werden. Siehe Angaben im ACS55 Benutzerhandbuch.



Optionen

DriveConfig kit

Das DriveConfig-Set erleichtert die Konfiguration und Steuerung von ACS55 Frequenzumrichtern, die eine umfangreichere Funktionalität benötigen. Damit werden Parametereinstellung und Software-Updates ohne Netzanschluss der Frequenzumrichter ermöglicht. Diese können bei der Konfiguration sogar in der Lieferverpackung bleiben und ein sicherer Bereich ist nicht erforderlich. Mit DriveConfig können Antriebe online gesteuert und bis zu vier Signale gleichzeitig überwacht werden. Mit DriveConfig wird die Inbetriebnahme der ACS55 Frequenzumrichter optimiert, Zeit eingespart und die Sicherheit erhöht.

Der Benutzer kann mit dem DriveConfig-Set zusätzliche Applikationsparameterwerte einstellen und die Antriebsfunktionalität erweitern. In der Tabelle rechts sind die Einstellbereiche, Funktionen und Istwertsignale angegeben, die mit DriveConfig aktiviert werden.

Lieferumfang des DriveConfig-Sets:

- Hardware und Kabel
- PC-Software
- Benutzerhandbuch auf Englisch (gedruckt und PDF)
- Batterieladegerät

Systemanforderungen des DriveConfig-Sets:

- PC mit Betriebssystem Microsoft Windows 2000/XP/Vista/ Windows 7
- USB-Anschluss am PC



A 111					
	ationsparameter	1			
	Maximal-Sollwert	0 bis 250 Hz			
	Konstantdrehzahl 1	0 bis 250 Hz			
	Konstantdrehzahl 2	0 bis 250 Hz			
	Konstantdrehzahl 3	0 bis 250 Hz			
P1301	Al min	0/1 (0/20%)			
P1401	Relaisausgang	Störung / Störung (-1)/Läuft			
P2007	Minimum-Frequenz	0 bis 250 Hz			
P2008	Maximum-Frequenz	0 bis 250 Hz			
P2021	Minimum-Frequenz, Modulation				
P2102	Stopp-Modus	Austrudeln / Rampe			
P2202	Beschleunigungszeit	0,1 bis 100 s			
P2203	Verzögerungszeit	0,1 bis 100 s			
P2603	IR-Kompensation Spannung	0 bis 80 V			
P2604	IR-Kompensation Frequenz	0 bis 250 Hz			
P2605	U/F-Verhältnis Linear/quadratisch				
P2606	Schaltfrequenz	5/16 kHz			
P3005	Thermischer Motorschutz	Aktiviert/deaktiviert			
P3101	Reset / Quittierung	Stopp/automatisch +			
		Stopp/kein Reset			
P9902	Applikationsmakros	ABB Standard, 3-Draht,			
		Drehrichtungsumkehr,			
		Konstantdrehzahl,			
		Motor-Potentiometer, Motpot (R)			
P9905	Motornennspannung	110 bis 230 V AC			
P9906	}	50 bis 150%			
P9907	Motornennfrequenz	40 bis 250 Hz			
P9912	SW Parameter				
Istwertsignale (werden nur angezeigt)					
P0102	Ausgangsfrequenz	Hz			
P0104	Strom	A			
P0107	DC-Spannung	V			
P0109	Ausgangsspannung	V			
P0111	Sollwert	Hz			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DI-Status	000/111			
P0162	RO-Status	0/1			
P0401	Letzte Störung	Bezeichnung der Störung			
	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:			

Potentiometer

Das Potentiometer ACS55-POT ist als Option für ACS55 Frequenzumrichter lieferbar. Zusätzlich zum Potentiometer gibt es zwei Schalter für die Antriebssteuerung: Start/Stopp und Vorwärts/Rückwärts. Das Potentiometer ACS55-POT benötigt keine externe Spannungsversorgung.



Technische Daten

Netzanschluss					
Leistungsbereich	0,18 bis 2,2 kW				
Spannung	1-phasig, 110 bis 120 V und 200 bis 240 V, +10/-15%				
Frequenz	48 bis 63 Hz				
Motoranschluss					
Spannung	3-phasig, von 0 bis <i>U</i> _{SUPPLY} (für 110/120 V von 0 bis 230 V)				
Frequenz	0 bis 120/130 Hz, 0 bis 250 Hz mit DriveConfig-Set				
Überlastbarkeit	150% (60 s)				
Motorregelungsart	Skalar U/f	}			
Applikationsparameter					
	Standard	Mit DriveConfig-Set			
Motornennfrequenz	50/60 Hz	40 bis 250 Hz			
Beschleunigungszeit	0,1 bis 30 s	0,1 bis 100 s			
Verzögerungszeit	0,1 bis 30 s	0,1 bis 100 s			
Maximalfrequenz	50 bis 120 Hz	0 bis 250 Hz			
Relaisausgang	Störung/Läuft	Störung/Störung (-1)/Läuft			
Lasttyp	Pumpen / Lüfter oder Konstantlast				
Schaltfrequenz Standard	5 kHz, einstellbar bis 16 kHz mit automatische Reduzierung der Schaltfreguenz				
Umgebungsgrenzwerte					
Umgebungstemperatur -20 bis 40 °C	bei Nennstrom und 5 kHz Schaltfrequenz, Eisbildung nicht zulässig				
bis 55 °C	mit Leistungsminderung				
Aufstellungshöhe ü. N.N.	<u> </u>				
Ausgangsstrom	Nennstrom: 0 bis 1000 m, über 1000 m bis 2000 m reduziert um 1% pro 100 m				
Relative Luftfeuchte	unter 95% (ohne Kondensation)				
Schutzart	IP20				
Kontaminationsgrad	Leitfähiger Staub, korrosive Flüssigkeiten oder Gase nicht zulässig (IEC 60721-3-3)				

Steueranschlüsse			
Ein Analogeingang			
Spannungssignal	0 (2) bis 10 V, 200 k Ω einseitig geerdet		
Stromsignal	0 (4) bis 20 mA, 100 Ω einseitig geerdet		
Potentiometer-Sollwert	10 V \pm 2% max, 10 mA, 1 kΩ \leq R \leq 10 kΩ		
Ansprechzeit	≤ 60 ms		
Auflösung	0,1%		
Genauigkeit	±1%		
Drei Digitaleingänge	12 V DC mit interner Spannungsversorgung oder 12 bis 24 V DC mit externer Spannungs- versorgung, PNP		
Eingangsimpedanz	1,5 Ω		
Ansprechzeit	≤ 9 ms		
Ein Relaisausgang			
Schaltspannung	12 bis 250 V AC oder max 30 V DC		
Maximaler Dauerstrom	2 A		
Produktkonformität			

Produktkonformitä


Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC EMV-Richtlinie 2004/108/EC Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

Qualitssicherungssystem ISO 9001 und Umweltschutzsystem ISO 14001

Zulassungen: CE, UL, cUL, C-Tick und GOST R

RoHS-konform

Typische E/A-Anschlüsse



EMV-Normen - Übersicht

EN 61800-3/A11 (2000), Produktnorm	EN 61800-3 (2004), Produktnorm	EN 55011, Produkt- familien-Norm für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte (ISM)
Erste Umgebung, allgemeine Erhältlichkeit	Kategorie C1	Gruppe 1 Klasse B
Erste Umgebung, eingeschränkte Erhältlich- keit	Kategorie C2	Gruppe 1 Klasse A
Zweite Umgebung, allgemeine Erhältlichkeit	Kategorie C3	Gruppe 2 Klasse A
Zweite Umgebung, eingeschränkte Erhältlichkeit	Kategorie C4	Entfällt

Know-how in jeder Phase der Wertschöpfungskette



Die Industrie, der Handel, die Energieversorger haben alle das gleiche Ziel: den kontinuierlichen und effizienten Betrieb ihrer Anlagen. Mit dem Lifecycle-Service für ABB Antriebe kann dieses Ziel durch Maximierung der Prozesslaufzeit bei gleichzeitiger Sicherstellung der optimalen Lebensdauer der ABB Antriebe auf verlässliche, sichere und kostengünstige Weise erreicht werden.

Der Lifecycle-Service für ABB Antriebe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette ab dem Zeitpunkt der Anfrage bis zur Entsorgung und dem Recycling. ABB bietet über die gesamte Nutzungsdauer Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, technischen Support und Service-Verträge an. Für diese Leistungen steht eines der weltweit größten Netzwerke für den Vertrieb und den Service von Antrieben zur Verfügung.

Sicherer Betrieb während der gesamten Nutzungsdauer

ABB wendet für das Lifecycle-Managment seiner Antriebe ein Vier-Phasen-Modell an. Die Lifecycle-Phasen sind Aktiv, Klassisch, Eingeschränkt und Abgekündigt. Für die einzelnen Phasen werden jeweils bestimmte Leistungen angeboten.

Das Vier-Phasen-Modell für das Lifecycle-Management der Antriebe stellt ein transparentes Verfahren zum Management Ihrer Investitionen in die Antriebstechnik dar. In jeder Phase ist klar erkennbar, welche Lifecycle-Serviceleistungen angeboten werden, und wichtiger noch, welche Leistungen nicht angeboten werden. Somit können die Entscheidungen über eine Um- bzw. Nachrüstung oder den Austausch der Antriebe auf verlässliche Weise getroffen werden .

Lifecycle-Managementmodell von ABB für Antriebe



ABB Automation Products GmbH Drives & Motors

Wallstadter Straße 59 D-68526 Ladenburg Deutschland

Telefon +49 (0)6203 717 717
Telefax +49 (0)6203 717 600
Service-Tel. 01805 222 580
motors.drives@de.abb.com
www.abb.de/motors&drives

ABB Schweiz AG

Brown Boveri Platz 3 CH-5400 Baden Schweiz

Telefon +41 (0) 58 586 00 00
Telefax +41 (0) 58 586 06 03
elektrische.antriebe@ch.abb.com
www.abb.ch

ABB AG

Clemens-Holzmeister-Straße 4 A-1109 Wien Österreich Telefon +43 (0)1 60109 0 Telefax +43 (0)1 60109 8305

www.abb.at

© Copyright 2011 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten