


| Serie / Series | Gültig für Profile / Valid for Profiles    | Enddeckel / End Covers |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Lichtkanal 045 | LK-P 045.001, LK-P 045.003, LK-P 045.005.1 | LK-Z 045.001           |
| Lichtkanal 045 | LK-P 045.002, LK-P 045.005.2               | LK-Z 045.002           |
| Lichtkanal 070 | LK-P 070.001, LK-P 070.003, LK-P 070.005.1 | LK-Z 070.001           |
| Lichtkanal 070 | LK-P 070.002, LK-P 070.005.2               | LK-Z 070.002           |



Exzenter in gezeigter Richtung (in Richtung Enddeckel) mit Inbusschlüssel anziehen. Für LK-Z 045... die Exzenter in entgegengesetzter Richtung anziehen.  
 Tighten eccentrics with Allen key in the direction shown (towards the end cover). For LK-Z 045... tighten the eccentrics in the opposite direction.

Inbusschrauben für Erdung **leicht** anziehen (**Anzugsmoment: max. 0.4 Nm**).  
 Für LK-Z 045... die Inbusschrauben in entgegengesetzter Richtung **leicht** anziehen.  
 For grounding tighten the Allen screws **slightly** (**tightening torque: max. 0.4 Nm**).  
 For LK-Z 045... tighten the Allen screws **slightly** in opposite direction.