

Proximity Schlüssel

Art.-Nr. FUBE50020

Seite 1 von 1

- Berührungsloses Aktivieren/Deaktivieren der Alarmanlagen Secvest, Secvest 2WAY und Terxon
- Berührungsloses Türöffnen der mit Eycasa versehenen und angeschlossenen Türen
- Einfach vor die Zentrale, das Bedienteil oder die Eycasa Türstation halten
- Bedienkomfort ohne Code-Eingabe – Kein „PIN-Code-Vergessen“ mehr
- Mehrere Chipschlüssel für eine Alarmanlage bzw. ein Eycasa System verwendbar

Der Proximity-Schlüssel ist ein optionales Zubehör zum berührungslosen (Scharf-/Unscharf-) Schalten von Alarmzentralen und ersetzt die Code-Eingabe. Darüber hinaus kann er auch zum Öffnen der mit Eycasa ausgestatteten Türen genutzt werden.

Einfache Bedienung

Zum Aktivieren oder Deaktivieren hält man den Chip einfach vor die Zentrale bzw. das Bedienteil oder vor die Eycasa Basisstation. Der Benutzer muss sich keinen PIN-Code mehr merken, was die Berechtigung (Authentifizierung) an der Anlage deutlich erleichtert. Der Proximity Schlüssel dient der einfachen, komfortablen Aktivierung und Deaktivierung der ABUS Alarmanlagen Secvest 2WAY und Terxon sowie zum Türöffnen des Video Türsprechsystems Eycasa.

Funktion

Mittels Proximity-Technologie überträgt die im Schlüssel integrierte Spule durch Annäherung an ein Empfangsgerät den jeweiligen Code. Damit erfolgt die eindeutige Authentifizierung des Benutzers praktisch im Vorbeigehen – ohne PIN-Eingabe, ohne Durchziehen des Schlüssels durch ein Lesegerät. Die Spannung für die Code-Übertragung erhält der Proximity-Schlüssel durch das Funkfeld des Empfangsgeräts – der Schlüssel funktioniert somit ohne eigene Batterie.

Installation und Programmierung

Der Chipschlüssel wird in die Alarmzentrale bzw. die Eycasa Basisstation eingelernt. Die Programmierung der Berechtigung erfolgt dann direkt an der Zentrale/ der Eycasa Basisstation.

Technische Daten:

Farbe	Schwarz
Abmessungen	(HxD) 7,5x34 mm

Breite	34 mm
Höhe	7.5 mm