

RTS26 Fenstergriffkontakt STATUS-Meldung

Der RTS26 STATUS ist ein magnetischer Kontakt, der den Öffnungszustand eines Fensters signalisiert und zyklisch Statustelegramme per Funk an einen Easywave-Empfänger sendet.

Wird bei der Variante **EIN/AUS** das Fenster geöffnet, leuchtet die LED kurz rot und der Code A (AUF/EIN) wird gesendet. Wird das Fenster geschlossen, leuchtet die LED kurz grün und der Code B (ZU/AUS) wird gesendet. Bei der Gerätevariante **AUS/EIN** ist es genau andersrum.

Zur Sicherheit werden alle Zustandsänderungen nach 10 Sekunden erneut gesendet. Nach dem letzten Senden wird mindestens einmal alle 24 Stunden der aktuelle Zustand der Objekte erneut übertragen und die Batteriekapazität überwacht. Ist die Kapazität niedrig, wird ein Unterspannungs-Telegramm gesendet und mindestens einmal alle 4 Stunden wiederholt.



Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	LED (grün/rot)
Funktion	EIN/AUS AUS/EIN STATUS: - wiederholtes Senden der Telegramme nach 10 s - Übermittlung des aktuellen Zustandes einmal alle 24 Stunden
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	ca. 33 x 166 x 8 mm
Gewicht	34 g (inkl. Batterie)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9016 braun ähnlich RAL 8015

Lieferumfang

- Fenstergriffkontakt
- Batterie
- Magnetscheibe
- Batteriehalter
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RTS26-ACC-01-01P	Magnetscheibe
RTS26-ACC-02-06P	Batteriehalter, weiß
RTS26-ACC-02-41P	Batteriehalter, braun



Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS26E5001-02-06K	Fenstergriffkontakt 1 Kanal, weiß	STATUS, EIN/AUS
RTS26E5001-02-41K	Fenstergriffkontakt 1 Kanal, braun	STATUS, EIN/AUS
RTS26E5001A03-06K	Fenstergriffkontakt 1 Kanal, weiß	STATUS, AUS/EIN
RTS26E5001A03-41K	Fenstergriffkontakt 1 Kanal, braun	STATUS, AUS/EIN