Security Tech Germany

Secoris Tastaturleser mit RFID-Leser (Mifare Desfire) IP54

Art.-Nr. BUBE60100

- Bedienteil mit Tastatur und RFID-Leser / Proximity-Reader (Mifare-Desfire) für den Außenbereich
- Zum bequemen Schärfen/Entschärfen der Secoris Zentrale von außerhalb des Gebäudes (IP54)
- Schärfen/Entschärfen mittels berührungslosem RFID-Transponder (Chipschlüssel) oder PIN-Code-Eingabe
- Robustes, hochwertiges Design mit kratzfester Oberfläche und Komfort-Tastatur, passt sich dank kompakter Bauweise (BxH: 81x81 mm) flexibel und dezent in jede Fassade ein
- Auslesegeschützte RFID-Kommunikation zw. Transponder und Tastaturleser via Mifare Desfire EV1 möglich (auch kompatibel mit Mifare Classic)
- Sofortige Rückmeldung/Signalisierung des Anlagenstatus (farbige Status-LED, Signaltöne)
- Außen-Tastaturleser als Erweiterung für das Innen-Bedientei (Artr.Nr. BUBE60020), einfacher Anschluss mit nur einem Kabel via RS485-BUS (Daten-/Signalübertragung, Stromversorgung)
- Manipulationsgeschützte Verbindung zum Innen-Bedienteil via RS485-BUS (OSDP-Sicherheitsstandard: gesicherte Verbindung, AES128-verschlüsselt), Systemlogik nicht von außen zugänglich
- Flexible Montage: Unterputz (UP) od. Aufputz (AP), Anschluss: mit Federkraft- oder Schraubklemmen
- Schutzart: IP54

EMA VON AUSSEN BEDIENEN.

Der Außen-Tastaturleser zur sicheren Bedienung des Secoris Einbruchmeldesystems im Außenbereich.

Einbruchmeldeanlage von außen schärfen/entschärfen.

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

Security Tech Germany

Secoris Tastaturleser mit RFID-Leser (Mifare Desfire) IP54

Art.-Nr. BUBE60100

Der robuste Tastaturleser (IP54) wird im Außenbereich montiert, um die Secoris-Einbruchmeldeanlage von dort zu schärfen und zu entschärfen: per Chipschlüssel (RFID-Transponder) oder durch Eingabe des PIN-Codes an der Tastatur. Um die Secoris vor dem Gebäudezutritt zu entschärfen und nach Verlassen des Gebäudes zu schärfen. Die Verbindung zur Secoris Zentrale erfolgt über die BUS-Schnittstelle des BUS-Bedienteils (Art. Nr. BUBE60020) im Innenbereich. Bei Anschluss eines Sperrelements dort wird ein zwangsläufiger Zutritt realisiert (Zutritt nur bei entschärfter EMA).

Einfache Installation am Eingangsbereich

Die Montage des kompakten, wetterfesten IP54-Gehäuses kann mittels 3-teiligem Modulsystem (Tastenmodul, Rückmodul/Montageplatte, AP-Montagerahmen) einfach und schnell Aufputz (AP) oder in einer Unterputz-Dose (UP) erfolgen. Über die Schnittstelle des BUS-Bedienteils (BUBE60030) wird der Tastaturleser mit dem Bedienteil verdrahtet und von dort mit Strom versorgt.

Statusanzeige & Signalisierung

Rückmeldung über den Anlagenstatus erfolgt per farbiger LED-Anzeige und Signalton.

Passt sich dezent ins Gebäude ein

Der kompakte Tastenleser, kaum größer als ein Lichttaster, ist in neutralem Schwarz gehalten und passt an nahezu jede Fassade.

Hohe Sicherheitsstandards

Je nach Transponder (Mifare Desfire EV1) erfolgt die RFID-Funkübertragung auslesegeschützt. Zwischen Außen-Tastaturleser und Innen-Bedienteil (EN Grad 3) besteht eine hochsichere Verbindung (OSDP-Standard, AES128-Verschlüsselung).

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

Security Tech Germany

Secoris Tastaturleser mit RFID-Leser (Mifare Desfire) IP54

Art.-Nr. BUBE60100

Abmessungen	(BxHxT) 81 x 81 x 13,3 (Unterputz) bzw 42,1 (Aufputz) mm
Anschlüsse	RS485-BUS (OSDP) anzuschließen an BUBE60020
Breite	81 mm
Bruttogewicht	0,104 kg
Farbe	Anthrazit / silber
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	81 mm
Leistungsaufnahme	1,7 W
Lesertyp	Mifare DESfire EV1/EV2, Mifare Classic (optional)
Lieferumfang 01 Beschreibung	Secoris Tastaturleser mit RFID-Leser
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Installationssanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Betriebstemperatur	-25 °C

Montageort	Unterputz (optional Aufputz inkl. Artikel: AZZU10080)
Nettogewicht	0,082 kg
Neu	Ja
Produktgruppe	Bedienung
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	54
Spannungsversorgung DC	8 - 30 V
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	140 mA
Tiefe	13,3 mm
Zertifizierungen	konform gemäß EN 50131-1

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center